

# Wölbungsradius-Schablone





Eine schnelle Überprüfung, welchen Wölbungsradius (ca. WR400 oder ca. WR300) das Spiegelglas hat können Sie mit Hilfe der Wölbungsradius-Schablone durchführen. Halten Sie dazu die Schablone senkrecht auf das Spiegelglas.

# Überprüfung eines Spiegelglases mit einem Wölbungsradius von ca. 300 mm



Die Schablone mit WR300 passt ohne Spalt zum Spiegelglas.



Die Schablone mit WR400 passt nicht zum Spiegelglas. Es entsteht Außen ein Spalt.

# Überprüfung eines Spiegelglases mit einem Wölbungsradius von ca. 400 mm



Die Schablone mit WR400 passt ohne Spalt zum Spiegelglas.



Die Schablone mit WR300 passt nicht zum Spiegelglas. Es entsteht in der Mitte ein Spalt.

Sollten Sie an einer größeren Stückzahl (>1.000) der Schablone interessiert sein, so wenden Sie sich direkt an unsere Handelsabteilung.

In allen anderen Fällen bitten wir Sie, sich an einen unserer Handelspartner zu wenden.